

Montageanleitung für UHF-Clamp 7mm Koaxialkabel

Bild 1



Stückliste	Gehäuse
	doppelt geschlitzte Massehülse
	Gummidichtung
	Andruckring
	Verschlusschraube

Bild 2



Bild 3



Bild 4



Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.

Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Mithilfe unserer Koaxkabelschere **KKS-16** wird der Innenleiter immer so geschnitten, dass die Innenleiterstruktur erhalten bleibt und der Mittelkontakt problemlos aufgesteckt werden kann.

Bild 9



wichtig - Vor dem Verlöten muss man die Endschraube anziehen und eine Kurzschlussüberprüfung machen.

Bild 10



Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Die Montageanleitung ist für Stecker der Firma Kabel Kusch

