

Montageanleitung PL 10 NEO

Montageanleitung für den UHF-Stecker PL 10 NEO

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Montageanleitung PL 10 NEO

Bild 4



Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.

The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.

La pièce cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.

Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 5




Bild 6

Montageanleitung PL 10 NEO



Bild 7



Montageanleitung PL 10 NEO



Mithilfe unserer Koaxkabelschere **KKS 16** wird der Innenleiter 7x1,0 mm so geschnitten, dass die Innenleiterstruktur erhalten bleibt und der Mittelkontakt problemlos aufgesteckt werden kann.

Our new coax cable pliers cut the center conductor very precisely without changing its inner structure. Thus you can easily place the center pin onto the cable.

Bild 8



Montageanleitung PL 10 NEO

Bild 9



Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!